ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА НАКОПИТЕЛЯ BMS-CPU REV2

Инструкция по установке программного обеспечения

Оглавление

1	Первичная установка ПО	. 3
2	Обновление ПО	. 7
3	Контакты	12

Введение

Настоящая инструкция содержит сведения о процессе первичной установки и обновления прикладной программы платы контроллера накопителя Bms-Cpu Rev2 (далее – ПО). Инструкция предназначена для использования в процессе производства накопителей энергии серии НЭ-1015 ... НЭ-2430 (далее – НЭ), а также для обновления ПО при эксплуатации НЭ.

1 Первичная установка ПО

1.1 Общие сведения

Первичная установка ПО осуществляется при изготовлении НЭ на предприятии-изготовителе НЭ.

1.2 Требования к персоналу

К работам по первичной установке ПО допускаются сотрудники предприятия-изготовителя НЭ, прошедшие инструктаж по работе с электрооборудованием и имеющие III группу допуска по электробезопасности. Сотрудники, проводящие работы по первичной установке ПО должны быть уверенными пользователями персонального компьютера (далее – ПК) и уметь пользоваться программами-переводчиками с английского языка (при необходимости).

1.3 Оборудование и материалы для первичной установки ПО

Для первичной установки ПО требуется:

– ПК под управлением операционной системы Windows (далее – ОС) 32- или 64-разрядной, версией не ранее 7;

- программатор St-Link V2;

– программа STM32 ST-LINK Utility;

– источник питания постоянного тока с выходным напряжением 24 В и допустимым током нагрузки не менее 1 А;

- целевая плата Bms-Cpu Rev2.х и плата соединительная Bms-Cpu-CB Rev2.х;

- исполняемый файл ПО в формате Intel HEX (с расширением .hex);

– исполняемый файл загрузчика ПО для плат Bms-Cpu Rev2 в формате Intel HEX (с расширением .hex);

– руководство пользователя UM1075 «ST-LINK/V2 in-circuit debugger / programmer for STM8 and STM32» (далее – UM1075); – руководство пользователя UM0892 «STM32 ST-LINK utility software description» (далее – UM0892).

Примечание – Программа STM32 ST-LINK Utility с необходимыми драйверами, а также руководства пользователя UM1075, UM0892 доступны для скачивания с сайта производителя микросхем STM32 (<u>https://www.st.com</u>).

1.4 Подготовка к установке ПО

Для установки ПО необходимо собрать стенд в соответствии со схемой (см. рисунок 1). Целевая плата Bms-Cpu Rev2 должна быть соединена с платой соединительной Bms-Cpu-CB Rev2. Подключение оборудования к целевой плате осуществляется в соответствии с рисунком 2. Все контакты конфигурационного DIP-переключателя целевой платы должны быть установлены в положении «Off». Программа STM32 ST-LINK Utility должна быть предварительно установлена на ПК в соответствии с руководством UM0892, раздел 1. Подключение программатора к разъему программирования целевой платы осуществляется в соответствии с осхемой на рисунке 3. Исходное состояние оборудования: ПК включен, источник питания выключен.



Рисунок 1 – Схема стенда для установки ПО



1 – разъем питания для подключения 24 В; 2 – разъем программирования для подключения программатора; 3 – LAN-разъем; 4 – конфигурационный DIP-переключатель

Рисунок 2 – Целевая плата Bms-Cpu Rev2 в комплекте с платой Bms-Cpu-CB Rev2



Рисунок 3 – Схема подключения программатора ST-Link V2 к целевой плате Bms-Cpu Rev2

(слева – JTAG-разъем программатора,

справа – разъем программирования целевой платы)

1.5 Установка ПО

a) Включить источник питания и проконтролировать свечение светодиода «3.3V» на плате Bms-Cpu Rev2.x.

б) На ПК запустить программу STM32 ST-LINK Utility.

в) В соответствии с руководством UM0892, раздел 3, произвести программирование платы Bms-Cpu Rev2.x, обязательно соблюдая порядок загрузки файлов: сначала произвести загрузку в устройство файла загрузчика ПО, затем файла прикладной программы.

г) После программирования целевой платы файлами загрузчика ПО и прикладной программы, выключить и включить источник питания.

д) Произвести проверку успешного запуска ПО, для чего на ПК запустить командную строку cmd.exe.

е) В командной строке набрать ping 192.168.0.81 (где 192.168.0.81 – IP-адрес по умолчанию, установленный в ПО при первичной загрузке) и проконтролировать результат выполнения команды. По результатам выполнения должен

быть зафиксировано отсутствие ошибок при передаче данных и максимальное время отклика **не более 5 мс**. Пример выполнения ping после успешной загрузки ПО в целевую плату представлен на рисунке 4. Пример выполнения ping с целевой платой без установленного ПО представлен на рисунке 5.

ж) Выключить источник питания.

```
C:\Users\kau>ping 192.168.0.81
Обмен пакетами с 192.168.0.81 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.81: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.81: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.81: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.81: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.81:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Рисунок 4 – Результат выполнения программы «ping» при подключении платы Bms-Cpu Rev2 с установленным ПО

```
C:\Users\kav>ping 192.168.0.81
Обмен пакетами с 192.168.0.81 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.0.81:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
```

Рисунок 5 – Результат выполнения программы «ping» при подключении к плате Bms-Cpu Rev2 без установленного (или с неверно установленным) ПО

2 Обновление ПО

2.1 Общие сведения

Обновление ПО может осуществляться при изготовлении НЭ на предприятии-изготовителе НЭ или при эксплуатации НЭ. Обновление ПО может осуществляться только на устройствах, на которых выполнена первичная установка ПО (в соответствии с разделом 1 настоящей инструкции).

2.2 Требования к персоналу

К работам по обновлению ПО допускаются лица, являющиеся уверенными пользователями ПК, изучившие руководство по эксплуатации НЭ и настоящую инструкцию.

2.3 Оборудование и материалы

Для обновления ПО потребуются:

- ПК под управлением ОС Windows (32- или 64-разрядной), версией не ранее 7;
- кабель Ethernet для подключения НЭ к ПК («патч-корд»);
- программа для загрузки ПО для НЭ по сети Ethernet «BmsRemoteClient.exe»;
- целевой НЭ, на котором требуется провести обновление ПО;
- файл обновления ПО с расширением «.bmsfw».

Примечание – Программа «BmsRemoteClient.exe» и файл обновления ПО поставляются по запросу через службу поддержки предприятия-изготовителя НЭ (ООО «НПК МСА», г. Санкт-Петербург) или предприятия-разработчика ПО (ООО «Юнисофтвер», г. Санкт-Петербург).

2.4 Подготовка к обновлению ПО

ВНИМАНИЕ!

ПК и НЭ при выполнении работ по обновлению ПО должны быть заземлены.

Для обновления ПО в составе НЭ требуется подключить Ethernet-кабель между ПК и НЭ. Разъем для подключения Ethernet-кабеля со стороны НЭ расположен на лицевой панели модуля управления НЭ. Исходное состояние оборудования: НЭ выключен, ПК включен.

2.5 Обновление ПО

а) На ПК запустить программу «BmsRemoteClient.exe».

б) Выбрать Меню File \rightarrow Open Project. В открывшемся окне выбора файла выбрать конфигурационный файл "UpdateFirmwareProject.bmsprj" (поставляется в комплекте с программой BmsRemoteClient.exe). Вид программы после открытия данного проекта представлен на рисунке 6.

BmsRemoteClient	
File Project View Plugins	
UpdateFirmwareProject 🕨 Start Connections:1 R:0 P	:0 S:1
Connection1 FileExchangerProfile # 1 BmsFileExchangerPlugin1	
Name Ext Access File Size, B Disk Size, B Status	Get File List From Device To Device EventLog

Рисунок 6 – Общий вид программы «BmsRemoteClient»

в) При необходимости произвести настройку порта и адреса подключения в соответствии с настройками НЭ:

− настройка IP-адреса НЭ производится в меню Project \rightarrow Ports (см. рисунок 7);

– настройка адреса НЭ в сети Modbus производится в меню Project \rightarrow Connections (графа Address, см. рисунок 8).

BmsRemoteClient								
File Project View Plugins								
UpdateFirmwareProject >> Start Connections:1 R:0 P:0 S:1								
Ports Plugin1								
Name Address Prote	Get File List							
	From Device							
	To Device							
	EventLog							
Port details								
DisplayName ModbusTcpClientPort_1								
Port 502								
Cancel OK								

Рисунок 7 – Программа «BmsRemoteClient». Настройка портов

BmsRemoteClient		
File Project View Plugins		
Upda	teFirmwareProject 🕨 Start Connections:1 R:0 P:0 S:1	
Connection1 FileExchangerProfile # 1	BmsFileExchangerPlugin1	
Name Ext Access File Size, B Disk Size, I	3 Status	Get File List
Connections		
Name Port	State	From Device
Connection_1 ModbusTcpClient	Port_1 Stopped	To Device
		EventLog
	Connection details	
	Name Connection_1	
	Port ModbusTcpClientPort_1	
	Profile Address Interval	
	FileExchangerProfile	
	1 -	
	Cancel OK	

Рисунок 8 – Программа «BmsRemoteClient». Настройка соединения

г) Включить НЭ, дождаться окончания инициализации. Перейти на вкладку «Connection1 FileExhangerProfile # 1», затем нажать кнопку Start для запуска обмена между программой BmsRemoteClient и НЭ.

д) Через 5-10 секунд, в случае, если подключение исправно и настройки связи выставлены верно, связь с НЭ будет установлена, о чем будет свидетельствовать индикатор обновления данных, окрашенный в зеленый цвет (рисунок 9). В случае разрыва соединения индикатор обновления данных будет окрашен в красный цвет, а также будет доступна для нажатия кнопка Start. При разрыве соединения проверить состояние НЭ (что он включен), качество подключения и настройки соединения;

e) После установления связи с НЭ установить «чекбоксы» в графе «Update» для параметров «BmsCpu Software Build Date» и «BmsCpu Software Build Time» и зафиксировать текущую версию (дату создания) ПО в графе «Value».

BmsRem	ioteClient				, 🗆 🗙			
File Project View Plugins								
UpdateFirmwareProject Stop Connections:1 R:1 P:0 S:0								
Connection1 FileExchangerProfile # 1 BmsFileExchangerPlugin1								
Connectio	on 1 FileExchangerProfile # 1							
Select /	All				📃 Log			
Update	Parameter	Value	Status/Control	Flags	Color			
	Command	0	 Управление Выключение 	RW				
1	FileExchanger	000000000000000000000000000000000000000		RW				
	Status	0	Упр=Передача упр	R				
	BmsCpu Software Build Da	ite 000000000000000000000000000000000000		R				
	BmsCpu Software Build Tir	me 000000000000000000000000000000000000		R				

Рисунок 9 – Программа «BmsRemoteClient». Состояние соединения

ж) Перейти на вкладку «BmsFileExchangerPlugin».

3) Нажать кнопку «Get File List» для получения списка файлов НЭ. Будет загружен список файлов (см. рисунок 10).

BmsRemoteClient							
File Project View Plugins							
		Updat	eFirmware	Project	Stop Connections:1 R:1 P:0 S:0		
Connection1 FileExchangerProfile # 1 BmsFileExchangerPlugin1							
Name	Ext	Access	File Size, E	B Disk Size, B	Status	Get File List	
BmsCpuFirmwareBackup	bmsfw	Read	452844	2162688			
BmsModuleFirmwareBac	bmsfw	Read	0	2162688		From Device	
BmsHmiFirmwareBackup	bmsfw	Read	0	2162688		To Device	
BmsCpuFirmware	bmsfw	Read	0	2162688		EventLog	
BmsModuleFirmware	bmsfw	Read	0	2162688			
BmsHmiFirmware	bmsfw	Read	0	2162688			
Log	bmslog	Read	271	271			

Рисунок 10 – Программа «BmsRemoteClient». Вкладка для загрузки обновлений ПО

и) Для загрузки обновления ПО платы контроллера накопителя в НЭ выбрать в списке строчку «BmsCpuFirmware» и нажать «To Device». В открывшемся диалоге выбрать файл обновления ПО, после чего начнется его загрузка во внешнюю энергонезависимую память платы контроллера накопителя. По окончании загрузки в строке «BmsCpuFirmware», в столбце «Status» появится надпись Loaded...[имя файла обновления].

к) После загрузки файла обновления для применения обновления и перезаписи Flash-памяти платы контроллера накопителя, необходимо выключить НЭ и снова включить. При включении НЭ в плате контроллера накопителя встроенный загрузчиком ПО будет обнаружен файл обновления и будет проведена операция перезаписи Flash-памяти и старт обновленного ПО.

л) После включения НЭ и завершения инициализации, в программе BmsRemoteClient перейти на вкладку «Connection1 FileExhangerProfile # 1», затем нажать кнопку Start для запуска обмена между программой BmsRemoteClient и НЭ;

м) После установления связи с НЭ установить чекбоксы «BmsCpu Software Build Date» и «BmsCpu Software Build Time» и убедиться, что дата и время ПО обновлены, что свидетельствует о том, что процедура обновления прошла успешно.

3 Контакты

ООО «Юнисофтвер»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Обуховский, ул. Кибальчича, д. 28Х, пом. 8Н.

тел: +7 (812) 602-02-64, 8 (800) 100-67-19

факс: +7 (812) 362-76-36

e-mail: info@msa-soft.ru