ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА ПЛАТЫ ПУЛЬТА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКОПИТЕЛЯ BMS HMI REV2

Инструкция по установке программного обеспечения

Оглавление

B	ведение	3
1	Установка ПО	3
2	Контакты	7
-	Понтикты	'

Введение

Настоящая инструкция содержит сведения об установке и эксплуатации прикладной программы пульта местного управления накопителя Bms Hmi Rev2 (далее – ПО) и предназначена для использования в процессе производства модуля управления MУ-184 (далее – МУ).

1 Установка ПО

1.1 Общие сведения

Первичная установка ПО осуществляется при изготовлении МУ на предприятии-изготовителе МУ.

1.2 Требования к персоналу

К работам по установке ПО допускаются сотрудники предприятияизготовителя МУ, прошедшие инструктаж по работе с электрооборудованием и имеющие III группу допуска по электробезопасности. Сотрудники, проводящие работы по установке ПО должны быть уверенными пользователями персонального компьютера (далее – ПК) и уметь пользоваться программамипереводчиками с английского языка (при необходимости).

1.3 Оборудование и материалы для первичной установки ПО

Для первичной установки ПО требуются:

– ПК под управлением операционной системы Windows (32- или 64-разрядной) версией не ранее 7;

– программатор St-Link V2;

– программа STM32 ST-LINK Utility;

– источник питания постоянного тока с выходным напряжением 24 В и допустимым током нагрузки не менее 1 А;

– целевая плата RCU-1021-BP;

- исполняемый файл ПО в формате Intel HEX (с расширением .hex);

– исполняемый файл загрузчика ПО для платы Bms Hmi Rev2 в формате Intel HEX (с расширением .hex);

– руководство пользователя UM1075 «ST-LINK/V2 in-circuit debugger/programmer for STM8 and STM32» (далее – UM1075);

– руководство пользователя UM0892 «STM32 ST-LINK utility soft-ware description», (далее – UM0892).

3

Примечание – Программа STM32 ST-LINK Utility с необходимыми драйверами, а также руководства пользователя UM1075, UM0892 доступны для скачивания с сайта производителя микросхем STM32 (<u>https://www.st.com</u>).

1.4 Подготовка к установке ПО

Для установки ПО необходимо собрать стенд в соответствии со схемой (см. рисунок 1). Подключение оборудования к целевой плате осуществляется в соответствии с рисунком 2. Программа STM32 ST-LINK Utility должна быть предварительно установлена на ПК в соответствии с руководством UM0892, раздел 1. Подключение программатора к разъему программирования целевой платы осуществляется в соответствии со схемой (рисунок 3). Исходное состояние оборудования: ПК включен, источник питания выключен.



Рисунок 1 – Схема стенда для установки ПО



Рисунок 2 – Целевая плата RCU-1021-BP 1 – Разъем питания 2 – Разъем программирования



Рисунок 3 – Схема подключения программатора St-Link V2 к целевой плате (слева – JTAG-разъем программатора, справа – разъем программирования целевой платы)

1.5 Установка ПО

a) Включить источник питания и проконтролировать свечение светодиодов «5V, 3.3V» на целевой плате.

б) На ПК запустить программу STM32 ST-LINK Utility.

в) В соответствии с руководством UM0892, раздел 3, произвести программирование целевой платы, обязательно соблюдая порядок загрузки файлов: сначала загрузить файл загрузчика ПО, затем файл прикладной программы.

г) После программирования целевой платы файлами загрузчика ПО и прикладной программы, выключить и включить источник питания.

д) Проконтролировать загрузку изображения на встроенном сенсорном дисплее платы, что свидетельствует об успешном запуске прикладной программы

е) Выключить источник питания.

2 Контакты

ООО «Юнисофтвер»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Обуховский, ул. Кибальчича, д. 28Х, пом. 8Н.

тел: + 7 (812) 602-02-64, 8 (800) 100-67-19

факс: +7 (812) 362-76-36

e-mail: info@msa-soft.ru